

使用者功能

登錄

使用者註冊

最新評論

acyclovir 400 mg once
dosis acyclovir pada a
acyclovir and lysine to
acyclovir 20 mg [url=
does baclofen help ne
duration acyclovir side
sustained release dos
acyclovir used for ver
acyclovir hydration [u
intrathecal baclofen g

文章分類

- 首頁
- 單車 [15] RSS
- 耳擴 [255] RSS
- 耳機 [46] RSS
- 3C產品 [71] RSS
- 音響DIY [230] RSS
- 相片日記 [31] RSS

日曆

2015年5月

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Archive

2009年十二月 [5]
2009年十一月 [1]
2009年十月 [21]
2009年九月 [27]
2009年八月 [7]
2009年七月 [7]
2009年六月 [8]
2009年五月 [1]

音響DIY

大天使裝機報告 - 第二篇 電源箱裝箱1

作者:neo 日期:2007-08-15

SUNNY ☆☆☆

字體大小: 小 中 大

大天使裝機報告 - 第二篇 電源箱裝箱1

圖有點小多~~所以電源箱的裝箱拆成了兩篇!!

開工前,記得要先幫機箱挖個孔,但如果您的電源箱不會常常搬來搬去
也可以不用挖,變壓器用瀝青膠帶粘好,穩壓板用散熱膠帶貼上即可!!



這一顆就是最後才到貨的變壓器,足瓦,不哼,不震,全功率負載下壓降極小
所以體積粉大....又重,佔了機箱裡最多的空間!!

110/220V共用,輸出為18-0-18/3A



先鎖上變壓器,底板下先套個墊片

2008年十二月 [12]
2008年八月 [1]
2008年四月 [4]
2008年三月 [9]
2008年二月 [23]
2008年一月 [19]
2007年十二月 [15]
2007年十一月 [12]
2007年十月 [10]
2007年九月 [7]
2007年八月 [23]
2007年七月 [23]
2007年六月 [26]
2007年五月 [12]
2007年四月 [25]
2007年三月 [16]
2007年二月 [21]
2007年一月 [29]
2006年十二月 [28]
2006年十一月 [29]
2006年十月 [26]
2006年九月 [24]
2006年八月 [32]
2006年七月 [41]
2006年六月 [25]
2006年五月 [27]
2006年四月 [15]
2006年三月 [21]
2006年二月 [7]
2006年一月 [6]
2005年十二月 [1]
2005年六月 [2]



底板上套上瀝青墊



再上變壓器



再上一個墊片

Support



BlogLook

blog.neochen.com



再上逼緊環



鎖上




變壓器搞定




再來是穩壓板的固定



螺絲由底板的下面由下往上鎖,記得墊個絕緣墊片



鎖上,功率晶體底下要墊絕緣膠墊



搞定




再來要拉電源板的AC in(18V AC的輸入),先看一下變壓器上面的說明
綠-黑-綠的這組線是我們要拉到穩壓板的



先幫線打個辮子~~



焊上



再來處理背板上的零件...

先幫三合一插座裝個保險絲,一般2.5A以上即可,慢溶的2A以上
這個套件並沒有附,各位同學要自己想辦法去弄一顆



裝上



搞定



再來把開關跟保險絲接起來~~



待續~~

發表評論

暱 稱:

密 碼:

遊客發言不需要密碼.

驗證碼: EJ69

內 容:

選 項: ☐ 禁止表情轉換 ☐ 禁止自動轉換鏈接 ☐ 禁止自動轉換關鍵字

發表評論

重寫

雖然發表評論不用註冊，但是為了保護您的發言權，建議您註冊帳號.

字數限制 **1000** 字 | UBB代碼 開啟 | [img]標籤 關閉